

## Air Top Evo2000 故障コード一覧

●調整ダイヤル：スイッチの中央部のLED(緑)が点滅します。

短いパルス信号が点滅後の長いパルス信号を数えてください。

●コンビネーションタイマー：ディスプレイに故障コードを表示します。

### 故障コード一覧

- F00 (0 回点滅) 同じ故障コードが連続して発生又は、コントロールユニットの不良
  - F01 (1 回点滅) 燃焼しない
  - F02 (2 回点滅) 燃焼中の消炎
  - F03 (3 回点滅) 低電圧または過電圧
  - F04 (4 回点滅) 炎検知不良
  - F05 (5 回点滅) フレームセンサーのショートまたは断線(ガソリン用のみ)
  - F06 (6 回点滅) 温度センサーのショートまたは断線
  - F07 (7 回点滅) 燃料ポンプのショートまたは断線
  - F08 (8 回点滅) 燃焼空気ファンのショートまたは断線
  - F09 (9 回点滅) グロープラグのショートまたは断線
  - F10 (10 回点滅) オーバーヒート
  - F11 (11 回点滅) オーバーヒート センサーのショートまたは断線
  - F12 (12 回点滅) 故障ロックアウトモード
  - F14 (14 回点滅) オーバーヒート センサーの位置不良
  - F15 (15 回点滅) 温度調整ダイヤル ノブ不良
- ※F13 の故障コードはありません。

**F03 の場合** サブバッテリー接続の時は メインバッテリーにつなぎ変えてスイッチオンしてください。  
メインバッテリー接続の時はエンジンを掛けてスイッチオンしてください。  
これで正常燃焼すれば...接続しているバッテリーに問題があります。

**F07 の場合** 燃料ポンプハーネス接続部のギボシの圧着が弱い可能性があります。  
しっかりカシメ直してください。

**F12の 場合** 下記の動作をおこなってください。

故障モードのリセット方法

以下の手順に従って、リセットを行ってください。

「故障ロックアウトモード」：スイッチ オンの状態でヒューズ抜き2 秒以上待ってから、  
スイッチをオフにしてヒューズを差し込んでください。